## **B.** Karch AG

## Leuchtenzubehör - Elektrische Schalter

## IR-SENSOREN zu Tast-/ und Türschalteinheit



Masse: L=31.6; B=13.2; H=5.8mm IR-Sensor zum anschrauben

Artikelnum- mer	Farbe	Preis
K16101.3	schwarz	



Masse: L=25.4; B=13.2; H=7.6mm IR-Sensor zum anschrauben

Artikelnum- mer	Farbe	Preis
K16101.4	schwarz	



Masse: Ø=11.8/10.3; L=18mm IR-Sensor zum einstecken

Artikelnum- mer	Farbe	Preis
K16101.2	schwarz	







→ Bitte beachten Sie die Resetfunktion!!!

## Vorgehensweise:

- 1. Sensor einbauen und an Steuerungseinheit anschliessen.
- 2. Leuchte an Euro-Kupplung oder Minibuchse von Steuerungsgerät anschliessen.
- 3. Alle Türen schliessen.
- 4. Netzstecker von Steuerungsgerät an Stromnetz anschliessen.
- Resetphase beginnt; Lampen schalten dreimal nach einander ein und aus, danach ist die Steuerung betriebsbereit.

Update: 05.2016 Register 5 / Seite 8